

# Home Theatre System

Reference Guide	EN
參考指南	CT
Panduan Referensi	ID
คู่มืออ้างอิง	TH

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>



https://rd1.sony.net/help/ht/2089/h\_zz/

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

©2025 Sony Corporation
Printed in Vietnam
https://www.sony.net/

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<b>BRAVIA Theatre System 6</b>	<b>Model, 型號: YY2089C</b>
--------------------------------	---------------------------

<b>English</b>	<b>Home Theatre System</b>
Model: YY2089C	

The term "product" in this document refers to the unit or its accessories.

Do not install the product in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the unit with newspapers, tablecloths, curtains, etc. Do not expose the unit to naked flame sources (for example, lighted candles).

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the product.

The unit is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the unit itself has been turned off.

Install the unit so that the power cord can be unplugged from the wall socket immediately in the event of trouble.

<span></span>	<span></span>
<b>CAUTION</b>	
Do not cover ventilation openings.	
This unit is not intended to be used on soft surfaces (like bedding, blankets etc.).	
For Remote Commander	
<b>CAUTION</b>	
Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.	
Dispose of used batteries according to local rules and regulations.	

Do not expose the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat, such as sunshine, fire or the like, for a long time.

This product has magnet[s] which may interfere with pacemakers, programmable shut valves for hydrocephalus treatment, or other medical devices. Do not place this product close to persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use any such medical device.

The nameplate and important information concerning safety are attached in the following locations:


- the bottom of the unit

This unit has been tested and found to comply with the limits set out in the EMC regulation using a connection cable shorter than 3 m.


## How To Use

<b>Installation, connection, and initial settings of the unit must be performed in accordance with the "Sony   BRAVIA Connect" app installed on your smartphone. For more information on how to use the unit, access the Help Guide from the URL on the cover of this document.</b>
---


<b>Mounting on a Wall</b>
<b>Refer to the Help Guide from the URL on the cover of this document for more details and other installation method.</b>



- Gap between the wall installation screw (not supplied) head and wall: 9.7 mm to 10.7 mm
- Distance between the screws for wall installation: 585 mm



- Gap between the wall installation screw (not supplied) head and wall: 3.8 mm to 4.8 mm



- Gap between the wall installation screw (not supplied) head and wall: 1.6 mm to 2.6 mm
- Distance between the screws for wall installation: 98 mm

- Notes**
- Hang the bar speaker and the wireless amplifier horizontally on a reinforced wall.
  - Ask a Sony dealer or licensed contractor to install the speakers and the wireless amplifier securely and with full consideration of safety.
  - Sony shall not be held responsible for any accidents or damage caused by improper installation, lack of installation stability, misuse, or natural disaster.
  - For safety, at least two persons should work together to mount the bar speaker.
  - Prepare screws (not supplied) suitable for the wall material and hardness. Depending on the wall material, screws that are not suitable may damage the wall.
  - Fasten the screws securely into the wall beam.

## Licenses

- This product contains software that Sony uses under a licensing agreement with the owner of its copyright. We are obligated to announce the contents of the agreement to customers under requirement by the owner of copyright for the software. Please access the following URL and read the contents of the license. https://rd1.sony.net/help/ht/si/25/
- The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the GPL/LGPL and other licenses which may require access to source code. You may find a copy of the relevant source code as required under the GPL/LGPL (and other licenses) at the following URL. You may obtain the source code as required by the GPL/LGPL on a physical medium from us for a period of three years after our last shipment of this product by applying through the form at the following URL. This offer is valid to anyone in receipt of this information. https://oss.sony.net/Products/Linux/ Please note that Sony cannot answer or respond to any inquiries regarding the content of this source code.
- Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- Services offered by third parties may be changed, suspended, or terminated without prior notice. Sony does not bear any responsibility in these sorts of situations.

## Precautions

**On the power cord**

- The supplied AC power cord (mains lead) is designed exclusively for this unit. It should not be used in combination with any other devices.
- Completely disconnect the AC power cord (mains lead) from the AC outlet (mains) if it is not going to be used for an extended period of time. When unplugging the AC power cord (mains lead), always grip the plug. Never pull the cord itself.
- AC power cord (mains lead) must be changed only at a qualified service shop.

- On placement**
- Do not place the unit near heat sources or in a place subject to direct sunlight, excessive dust, or mechanical shock.
  - Place this unit on a flat, level surface. When placed on a sloped surface, the unit may fall over or fall off the surface due to its own vibration, resulting in injuries, malfunctions, or performance degradation.
  - Use caution when placing the unit on a surface that has been specially treated (with wax, oil, polish, etc.), as staining or discoloration of the surface may result.
  - The speakers of this unit are not of magnetically shielded type. Do not place magnetic cards on the unit or near it.
  - Do not place metal objects other than a TV around the unit. Wireless functions may be unstable.

- How to care for the unit**
- You can use the unit more comfortably and for a longer period of time by following the maintenance procedure below.
- Clean the unit with a soft, dry cloth. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder, or solvent such as alcohol or benzine.

- On BLUETOOTH® communications**
- Microwaves emitting from a BLUETOOTH device may affect the operation of electronic medical devices. Turn off this unit and other BLUETOOTH devices in the following locations, as it may cause an accident:
    - in hospitals, near priority seating in trains, locations where inflammable gas is present, near automatic doors, or near fire alarms.

**Other notes**

- Place the unit in a location with adequate ventilation to prevent heat buildup and prolong the life of the unit.
- Do not splash water onto this product and the supplied accessories. Those are not waterproof.
- Do not insert foreign objects from the opening of the speaker unit.
- Should any solid object or liquid fall into the unit, unplug the unit and have it checked by qualified personnel before operating it any further.
- If you have any questions or problems concerning this unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

## Trademarks

- The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Group Corporation and its subsidiaries are under license.
- The terms HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
- All other trademarks and registered trademarks are trademarks or registered trademarks of their respective holders. In this manual, ™ and ® marks are not specified.

## Specifications

### Subwoofer (YY2089C2)

**Amplifier section**
**POWER OUTPUT** (rated)

- Front L (+ tweeter) + Front R (+ tweeter) speaker blocks: 100 W + 100 W (at 4 Ω, 1 kHz 1% THD)
- Center speaker block: 100 W (at 4 Ω, 1 kHz 1% THD)
- Subwoofer: 140 W (at 3 Ω, 100 Hz, 1% THD)

**POWER OUTPUT** (reference)

- Front L (+ tweeter) / Front R (+ tweeter) speaker blocks: 152 W (per channel at 4 Ω, 1 kHz)
- Center speaker block: 152 W (at 4 Ω, 1 kHz)
- Subwoofer: 240 W (at 3 Ω, 100 Hz)

**BLUETOOTH section**
**Frequency band**
2.4 GHz band (2,400 GHz - 2,483.5 GHz)

**USB section**
 **(USB) port**
Type A (For software update only)

**HDMI section**
**Connector**
Type A (19pin)

**General**
**Power**
Models for Taiwan:
120 V AC, 50 Hz/60 Hz
Models for other countries/regions:
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
**Power consumption**
On: 60 W
Network standby mode ([Bluetooth Standby] is set to ON): 2.0 W or less
Standby mode ([Bluetooth Standby] is set to OFF): 0.5 W or less
When the [Auto Standby] function is enabled, if the product is not being operated and there is no signal input for about 20 minutes, the subwoofer automatically enters the network standby mode or standby mode.
Disabling the [Auto Standby] function will increase the power consumption of this product.
**Dimensions** (W x H x D)
Not including projection portion
Approx. 275 mm × 388 mm × 388 mm
**Mass**
Approx. 11.6 kg

**Bar speaker (YY2089C1)**
**General**
**Dimensions** (W x H x D)
Not including projection portion
Bar speaker: Approx. 907 mm × 64 mm × 90 mm
Bar speaker with the Foot: Approx. 907 mm × 77 mm × 90 mm
**Mass**
Bar speaker: Approx. 2.6 kg
Bar speaker with the Foot: Approx. 2.6 kg

**Wireless amplifier (YY2089C3)**
**Amplifier section**
**POWER OUTPUT** (reference)
Rear L (+ tweeter) / Rear R (+ tweeter) speaker blocks: 152 W (per channel at 4 Ω, 1 kHz)

**General**
**Power**
Models for Taiwan:
120 V AC, 50 Hz/60 Hz
Models for other countries/regions:
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
**Power consumption**
On: 30 W
Network standby mode (power indicator is lit in red): 2.0 W or less
Turned off (power indicator is off): 0.3 W or less
When you press and hold the LINK for 2 seconds or more and then release your finger, the speaker shifts to the power off mode and the power indicator is turned off. Press the LINK to use the speaker again.
When the [Auto Standby] function is enabled, if the product is not being operated and there is no signal input for about 20 minutes, the wireless amplifier automatically enters the network standby mode.
Disabling the [Auto Standby] function will increase the power consumption of this product.
**Dimensions** (W x H x D)
Not including projection portion
Approx. 175 mm × 52 mm × 175 mm
**Mass**
Approx. 0.76 kg

**Rear speaker (YY2089C4)**
**General**
**Dimensions** (W x H x D)
Not including projection portion
Approx. 106 mm × 216 mm × 98 mm
**Mass**
Approx. 0.89 kg

**Wireless transmitter/receiver section**
**Frequency band**
2.4 GHz band (2,400 GHz - 2,483.5 GHz)

**Included items**
Subwoofer (1)
Bar speaker (1)
Wireless amplifier (1)
Rear speaker (2)
Remote control (1)
Battery (2)
WALL MOUNT TEMPLATE (Paper) (1)
Foot (2)
Screw (2)
HDMI cable (1)
Models for Taiwan:
AC power cord (mains lead) (2)
Models for other countries/regions:
AC power cord (mains lead) (4)
Documents (1 set)

Design and specifications are subject to change without notice.

## 繁體中文 主動式揚聲器組合

型號: YY2089C

本文集中的用語「產品」是指裝置或其配件。

請勿將本產品安裝於密閉的空間內，例如書架或內建的櫃體內。

為減少起火之危險，請勿用報紙、桌布、窗簾等遮蔽本裝置的通風口。請勿將本裝置暴露於明火（例如，點燃的蠟燭）。

為減少火災或電擊的危險，請勿將本產品放置於滴水或漏水之處，也請勿在本產品上放置含有液體的物品，例如花瓶。

只要將本裝置連接至牆壁插座，即使處於關閉狀態，也不會斷開本裝置與AC主電源的連接。

安裝本裝置，以便在發生故障時可以立即從牆壁插座拔除電源線。

<span></span>	<span></span>
<b>注意</b>	
切勿覆蓋通風口。	
本裝置不可在柔軟的表面（例如床具、毛毯等等）上使用。	
適用於連接器	
<b>注意</b>	
如果電池更換類型不正確，會有爆炸的危險。	
請按照當地法規和規則處理廢舊電池。	
請勿將電池（電池組或已安裝的電池）長時間暴露於過熱的環境，例如陽光、火源等等。	

本產品有磁性，可能會干擾心律調節器，用於腦磁場治療的可調式引流線或其他醫療器材。請勿將本產品放在此類醫療器材使用者的附近。如果您使用任何此類醫療器材，請在使用本產品前諮詢您的醫生。

銘板和有關安全的重要資訊位於下列位置：

- 本裝置的銘板

本裝置以低於2公尺的連接線進行測試，確認符合EMC規則所規定的限制。

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定位業之無線電通信。低功率射頻器材須接受合法通信或工業、科學及醫療用電磁輻射性電磁設備之干擾。

## 僅適用於台灣

## 廢電池回收

製業廠商：Sony Corporation
進口商：台灣索尼股份有限公司
地址：台北市中山北路二段42號5樓
服務電話：4499111（手機號碼請加02）

	設備名稱：主動式揚聲器組合，型號（型式）：YY2089C <p>YY2089C1：揚聲器，YY2089C2：主動式重低音揚聲器 YY2089C3：無線放大器，YY2089C4：後置揚聲器</p>					
單元	取用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>VI</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	-	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○
配件（電源線、連接器、HDMI 連接線等）	-	○	○	○	○	○

備考1：○ 係指該項取用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2：- 係指該項取用物質有排除項目。


**繁體**：繁體中文
**簡體**：簡體中文
**英語**：簡體中文
**請勿拆解**
**原產地**：越南

## 如何使用


<b>本裝置的安裝、連接，和初始設定，必須依據智慧型手機上安裝的“Sony   BRAVIA Connect”應用程式來進行。</b>
<b>若需如何使用本裝置的更多资讯，請從本文件封面上的URL來存取說明指南。</b>

## 安裝到牆上


請從本文件封面上的**URL**來參閱說明指南，以瞭解更多細節和其他安裝方法。



- 牆壁安裝螺絲頭（無附帶）和牆壁之間的間隙：9.7 mm 至 10.7 mm
- 用於牆壁安裝的螺絲之間的距離：585 mm



- 牆壁安裝螺絲頭（無附帶）和牆壁之間的間隙：3.8 mm 至 4.8 mm



- 牆壁安裝螺絲頭（無附帶）和牆壁之間的間隙：1.6 mm 至 2.6 mm
- 用於牆壁安裝的螺絲之間的距離：98 mm

- 附註**
- 請在加闊的牆面上水平懸掛揚聲器和無線放大器。
  - 請Sony經銷商或持有執照的承包商以標固且充分考量安全要素的方式安裝揚聲器和無線放大器。
  - 若因不當安裝、安裝不牢固、使用不當或自然災害造成的任何意外損壞，Sony 概不負責。
  - 為了安全，至少需要兩人一同作業安裝揚聲器。
  - 請準備適合牆壁材質和硬度的螺絲（無附帶），根據牆壁的材质，使用不合適的螺絲可能會損壞牆壁。
  - 請將螺絲牢牢地固定在牆壁上。

## 關授權

- 本產品包含Sony依據其與軟體著作所有人簽訂的授權合約而使用的軟體。我們依據該著作所有人的要求，必須向客戶提供合約的內容。請存取下列URL並閱讀授權內容。 https://rd1.sony.net/help/ht/si/25/
- 本產品中所含的軟體含有著作權保護軟體，該軟體得到了GPL/LGPL和其他許可（可能需要存取原始碼）的授權，您可以在以下網址找到GPL/LGPL（和其他許可）所要求的相關原始碼的拷貝。您可以在我們最後一次發貨後的三年內，透過以下網址中的申請表格，從本公司獲得GPL/LGPL要求的貴物媒介中的原始碼。 https://oss.sony.net/Products/Linux/ 請注意，Sony無法回答或回應與此原始碼程式碼相關的任何詢問。
- Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012 - 2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- 第三方所提供的服務可能在本事先告知的情況下變更、暫停或終止。對於此類情況，Sony概不負責。

## 預先注意事項

**關於電源線**

- 附帶的交流電源線專為本裝置而設計。它不應配合任何其他裝置來使用。
- 如果本裝置長時間不使用，請從交流電源插座完全拔出交流電源線。拔出交流電源線時，務必握住插頭來拔出，絕勿拉扯線條。
- 交流電源線必須在合格服務商店更換。

- 關於放置**
- 請勿將本裝置擺放在靠近熱源的地方，或者會受到陽光直曬、灰塵過多或機械性撞擊的地方。
  - 請將本裝置擺放於平整、水平的表面上。本裝置擺放於傾斜表面上時，可能因為本身的震動而傾倒或從表面掉下來，造成傷害、故障，或效能降低。
  - 將本裝置置於於特殊處理（打蠟、塗油、拋光等）的表面上時，請務必小心，否則可能會造成表面着色或變色。
  - 本裝置的揚聲器並非玻璃殼型。請勿將磁卡放置在本裝置上面或附近。
  - 請勿將電視機以外的金屬物擺放在本裝置附近。無線功能可能不穩定。

**如何保養本裝置**

遵循下列保養程序，能更順手而且更長時間使用本裝置。

- 使用柔軟的乾布清潔裝置。請勿使用任何類型的砂紙、拋光粉或溶液，如酒精或苯。

**關於BLUETOOTH®通訊**

- BLUETOOTH裝置放射的微波可能會影響電子醫療裝置的操作。請關閉下列位置的本裝置和其他BLUETOOTH裝置的電源，且勿可能靠近處外：
  - 在醫院內、火車上將車站附近、有易燃氣體之處、自動門附近，或火警警報器附近。

**其他注意事項**

- 請將本裝置放在充份通風之處，以防累積熱量，並能延長裝置壽命。
- 請勿將水潑灑到本產品及附帶的配件上。它們並不防水。
- 請勿從揚聲器裝置的開口插入異物。
- 如果有任何困難或液體掉入本裝置，請拔出本裝置的插頭，並在繼續操作前請合格的技術人員進行檢查。
- 如果您對本裝置有任何本手冊沒有說明的疑問或問題，請就近與Sony經銷商聯絡。

## 商標

BLUETOOTH®字樣與商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁有的註冊商標；Sony Group Corporation及其子公司針對此類通訊的使用已取得授權。

HDMI™、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMI 商業外觀及 HDMI 識別標章等詞彙均為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標註冊商標。

所有其他商標與註冊商標及其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未經說明“與”標誌。

## 規格

**主動式重低音揚聲器 (YY2089C2)**
**放大器部分**
**功率輸出** (額定)

- 左前置 (+ 高音揚聲器) / 右前置 (+ 高音揚聲器) 揚聲器區隔：100 W + 100 W (4歐姆，1 kHz 1% THD)
- 中置揚聲器區隔：100 W (4歐姆，1 kHz 1% THD)
- 主動式重低音揚聲器：140 W (3歐姆，100 Hz，1% THD)

**功率輸出** (參考)

- 左前置 (+ 高音揚聲器) / 右前置 (+ 高音揚聲器) 揚聲器區隔：152 W (每聲道4歐姆，1 kHz)
- 中置揚聲器區隔：152 W (4歐姆，1 kHz)
- 主動式重低音揚聲器：240 W (3歐姆，100 Hz)

**BLUETOOTH部分**
**頻率波段**
2.4 GHz波段 (2,400 GHz - 2,483.5 GHz)

**USB部分**
 **(USB) 連接埠**
類型A (僅用於軟體更新)

**HDMI部分**
**連接器**
類型A (19針)

**一般規規**
**電源**
**台灣規格**：
120 V AC，50 Hz/60 Hz
**其他國家/地區的規格**：
220 V - 240 V AC，50 Hz/60 Hz

**耗電量**
**開啟**：60 W
**網路待機模式** ([Bluetooth待機]設定為開啟)：2.0 W或以下
**待機模式** ([Bluetooth待機]設定為關閉)：0.3 W或以下
**[自動待機]功能啟用時**，若產品沒有操作而且沒有訊號輸入達約20分鐘，主動式重低音揚聲器會自動進入網路待機模式或待機模式。

淨用[自動待機]功能會增加產品的耗電量。

**尺寸 (寬/高/深)**
**不包括突出部分**
約275 mm × 388 mm × 388 mm

**質量**
約11.6 kg

**揚聲器 (YY2089C1)**
**一般規規**
**尺寸 (寬/高/深)**
**不包括突出部分**
揚聲器：約907 mm × 64 mm × 90 mm
帶支腳的揚聲器：約907 mm × 77 mm × 90 mm
**質量**
揚聲器：約2.6 kg
帶支腳的揚聲器：約2.6 kg

**無線放大器 (YY2089C3)**
**放大器部分**
**功率輸出** (參考)
左後置 (+ 高音揚聲器) / 右後置 (+ 高音揚聲器) 揚聲器區隔：152 W (每聲道4歐姆，1 kHz)

**一般規規**
**電源**
**台灣規格**：
120 V AC，50 Hz/60 Hz
**其他國家/地區的規格**：
220 V - 240 V AC，50 Hz/60 Hz

**耗電量**
**開啟**：30 W
**網路待機模式** (電源指示燈亮紅色)：2.0 W或以下
**關閉** (電源指示燈熄滅)：0.3 W或以下
**按下LINK逾2秒鐘或以上**，然後放開手指時，揚聲器會切換為電源關閉模式，而且電源指示燈會熄滅。
**[自動待機]功能啟用時**，若產品沒有操作而且沒有訊號輸入達約20分鐘，無線放大器會自動進入網路待機模式。

淨用[自動待機]功能會增加產品的耗電量。

**尺寸 (寬/高/深)**
**不包括突出部分**
約175 mm × 52 mm × 175 mm

**質量**
約0.76 kg

**後置揚聲器 (YY2089C4)**
**一般規規**
**尺寸 (寬/高/深)**
**不包括突出部分**
約106 mm × 216 mm × 98 mm

**質量**
約0.89 kg

**無線傳輸器/接收器部分**
**頻率波段**
2.4 GHz波段 (2,400 GHz - 2,483.5 GHz)

**隨附物品**
主動式重低音揚聲器 (1)
揚聲器 (1)
無線放大器 (1)
後置揚聲器 (2)
電池 (1)
螺絲 (2)
壁掛式安裝模板 (紙) (1)
支腳 (2)
螺絲 (2)
HDMI 連接線 (1


Bahasa Indonesia	Alat Pemutar Suara	
Model: YY2089C		
Istilah "produk" dalam dokumen ini merujuk pada unit atau aksesorinya. <p>Jangan pasang produk dalam ruang yang terbatas, seperti rak buku atau kabinet internet.</p> <p>Untuk mengurangi risiko kebakaran, jangan tutup bukaan ventilasi unit dengan koran, taplak meja, tirai, dll. Jangan paparkan unit pada sumber api langsung (misalnya, lilin yang dinyalakan).</p> <p>Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan paparkan produk ini pada tetesan atau percikan air dan jangan tempatkan objek berisi cairan, seperti vas, di atas produk.</p> <p>Unit tidak terputus dari sumber daya AC (listrik) selama tersambung ke stopkontak dinding, meskipun unit tersebut telah dimatikan.</p> <p>Pasang unit sedemikian rupa sehingga kabel daya dapat segera dilepaskan dari stopkontak dinding apabila terjadi masalah.</p>		
<div><span><span>⚠</span></span></div> <div>PERHATIAN</div> Jangan tutup bukaan ventilasi. Unit ini tidak ditujukan untuk digunakan di permukaan yang lembut (semisal alas tidur, selimut, dll.).		
Untuk Remote Commander (Pemberi Perintah Jarak Jauh)		
<div><span><span>⚠</span></span></div> <div>PERHATIAN</div> Risiko meledak jika baterai diganti dengan jenis yang salah. Buang baterai bekas sesuai dengan peraturan dan regulasi setempat.		
Jangan paparkan baterai (pak baterai atau baterai yang terpasang) pada panas yang berlebihan, seperti sinar matahari, api, atau sejenisnya untuk waktu yang lama.		
Produk ini mengandung magnet yang dapat mengganggu alat pacu jantung, katup shunt yang dapat diprogram untuk pengobatan hidrosefalus, atau alat medis lain. Jangan meletakkan produk ini di dekat orang yang menggunakan alat medis tersebut. Konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan produk ini jika Anda menggunakan alat medis tersebut.		
Pelat nama dan informasi penting yang terkait dengan keselamatan tercantum di bagian berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>bagian bawah unit</li></ul>		
Unit ini telah diuji dan dipadati mematuhi batas-batas yang ditetapkan di peraturan EMC menggunakan kabel sambungan yang panjangnya kurang dari 3 m.		
Untuk pelanggan di Indonesia: <p>Gunakan kabel daya AC dengan bentuk steker pada gambar (A) dan bertanda SMI. Demi keselamatan, jangan gunakan bentuk steker pada gambar (B), karena tidak diperuntukkan untuk Indonesia.</p>		
<div><span></span></div> <div>(A) dengan tanda SMI</div> <div><span></span></div> <div>(B)</div>	<div><span></span></div> <div>Diameter: 4,0 mm</div>	<div><span></span></div> <div>Diameter: 4,8 mm</div>

## Cara Menggunakan

**Unit harus dipasang, disambungkan, dan disetel pengaturan awalnya sesuai dengan aplikasi "Sony | BRAVIA Connect" yang terinstal di smartphone Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan unit, akses Petunjuk Penggunaan dari URL di sampul dokumen ini.**


## Pemasangan di Dinding

**Pelajari Petunjuk Penggunaan dari URL di sampul dokumen ini untuk informasi selengkapnya dan cara pemasangan lainnya.**




Ⓐ Celah antara kepala sekrup pemasangan dinding (tidak disertakan) dan dinding: 9,7 mm hingga 10,7 mm

Ⓑ Jarak antara sekrup untuk pemasangan dinding: 585 mm



Ⓒ Celah antara kepala sekrup pemasangan dinding (tidak disertakan) dan dinding: 3,8 mm hingga 4,8 mm



Ⓓ Celah antara kepala sekrup pemasangan dinding (tidak disertakan) dan dinding: 1,6 mm hingga 2,6 mm

Ⓔ Jarak antara sekrup untuk pemasangan dinding: 98 mm

**Catatan**

- Gantung bar speaker dan amplifier nirkabel secara horizontal pada dinding bertulang.
- Mintalah bantuan kepada dealer Sony atau kontraktor berlisensi untuk memasang speaker dan amplifier nirkabel dengan aman dan dengan pertimbangan keselamatan penuh.
- Sony tidak akan bertanggung jawab akan adanya kecelakaan atau kerusakan yang disebabkan oleh pemasangan yang tidak tepat, kurangnya stabilitas pemasangan, penyalahgunaan, atau bencana alam.
- Demi keamanan, bar speaker harus dipasang oleh minimal dua orang yang saling bekerja sama.
- Siapkan sekrup (tidak disertakan) yang sesuai untuk material dan kepadatan dinding. Bergantung pada material dinding, sekrup yang tidak sesuai dapat merusak dinding.
- Kencangkan sekrup pada balok dinding.

## Lisensi

- Produk ini berisi perangkat lunak yang digunakan oleh Sony di bawah perjanjian lisensi dengan pemilik hak cipta. Kami berkewajiban untuk mengumunkan isi dari perjanjian tersebut kepada pelanggan di bawah persyaratan oleh pemilik hak cipta untuk perangkat lunak. Harap akses URL berikut dan baca isi dari lisensi tersebut. https://rdl.sony.net/help/ht/si/25/
- Perangkat lunak yang disertakan di dalam produk ini mengandung perangkat lunak yang dilindungi hak cipta, yang mendapat lisensi berdasarkan GPL/LGPL dan lisensi lain yang mungkin menyartakan akses ke kode sumber. Anda dapat menemukan salinan kode sumber yang relevan sebagaimana dinyatakan berdasarkan GPL/LGPL (dan lisensi lain) di URL berikut ini. Anda dapat memperoleh kode sumber sebagaimana yang dinyatakan oleh GPL/LGPL di media fisik dari kami selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini dengan mengajukan permohonan melalui formulir di URL berikut ini. Tawaran ini berlaku bagi siapa pun yang menerima informasi ini. https://oss.sony.net/Products/Link/ Perlu diperhatikan bahwa Sony tidak dapat menjawab atau menanggapi pertanyaan terkait isi kode sumber ini.
- Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, VirtualX, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- Layanan yang ditawarkan oleh pihak ketiga dapat diubah, ditangguhkan, atau dihentikan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sony tidak bertanggung jawab dalam situasi seperti ini.

## Tindakan Pencegahan

**Tentang kabel daya**

- Kabel daya AC yang disertakan dirancang secara eksklusif untuk unit ini. Adaptor ini tidak boleh digunakan bersamaan dengan perangkat lain.
- Lepaskan kabel daya AC sepenuhnya dari stopkontak AC jika tidak akan digunakan selama waktu lama. Saat mencabut kabel daya AC, selalu pegang bagianstekernya. Jangan sekali-kali menarik kabelnya.
- Kabel daya AC harus diganti hanya di toko servis yang memenuhi syarat.

**Tentang penempatan**

- Jangan tempatkan unit di dekat sumber panas atau tempat yang terkena cahaya matahari langsung, debu berlebihan, atau goncangan mekanis.
- Letakkan unit ini di permukaan yang datar dan rata. Jika diletakkan di permukaan yang miring, unit dapat terjatuh atau tergelincir dari permukaan tersebut karena getarannya sendiri. Kondisi itu dapat mengakibatkan cedera, kegagalan fungsi, atau penurunan kinerja.
- Berhati-hatilah saat menempatkan unit ini di atas permukaan yang diberi perlakuan khusus (dengan lilin, minyak, permis, dll.), karena permukaannya bisa terkena noda atau berubah warna.
- Speaker unit ini bukan dari jenis yang terlindung dari medan magnet. Jangan meletakkan kartu magnetik pada atau di dekat unit ini.
- Jangan meletakkan benda logam selain TV di sekitar unit ini. Fungsi nirkabelnya akan tidak stabil.

**Cara merawat unit ini**

Anda dapat menggunakan unit ini secara lebih nyaman dan lebih lama dengan mengikuti prosedur perawatan di bawah ini.

- Bersihkan unit dengan kain yang kering dan lembut. Jangan gunakan jenis bantalan abrasif, bubuk gosok, atau pelarut seperti alkohol atau benzena.

**Tentang komunikasi BLUETOOTH®**

- Gelombang mikro yang keluar dari perangkat BLUETOOTH dapat memengaruhi pengoperasian perangkat medis elektronik. Matikan unit ini dan perangkat BLUETOOTH lainnya di lokasi-lokasi berikut ini karena dapat menyebabkan kecelakaan:
  - di rumah sakit, di dekat tempat duduk prioritas di kereta api, lokasi yang terdapat gas yang mudah terbakar, di dekat pintu otomatis, atau di dekat alarm kebakaran.

**Catatan lain**

- Letakkan unit di lokasi yang ventilasinya memadai untuk mencegah penumpukan panas dan memperpanjang masa pakai unit.
- Jangan percikan air ke produk ini dan aksesorinya yang disertakan. Produk dan aksesorinya tersebut tidak tahan air.
- Jangan masukkan benda asing dari bukaan unit speaker.
- Jika terdapat benda padat atau cai yang jatuh ke dalam unit, cabut unit dan perisakan kepada petugas yang memenuhi syarat sebelum mengoperasikannya lebih lanjut.
- Jika ada pertanyaan atau masalah terkait unit ini yang tidak dibahas di buku panduan, konsultasikan dengan dealer Sony terdekat.

## Merek dagang

- Merek kata dan logo BLUETOOTH® adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan tanda tersebut oleh Sony Group Corporation serta anak perusahaannya adalah berdasarkan lisensi.
- Istilah HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, desain Dagang HDMI, dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar HDMI Licensing Administrator, Inc.. Semua merek dagang dan merek dagang terdaftar lainnya adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing. Dalam manual ini, tanda ™ dan ® tidak ditentukan.

## Spesifikasi

### Subwoofer (YY2089C2)

**Bagian amplifier**

OUTPUT DAYA (nominal)

- Blok speaker L Depan (+ tweeter) / R Depan (+ tweeter): 100 W + 100 W (pada 4 Ω, 1 kHz 1% THD)
- Blok speaker tengah: 100 W (pada 4 Ω, 1 kHz 1% THD)

Subwoofer: 140 W (pada 3 Ω, 100 Hz, 1% THD)
OUTPUT DAYA (referensi)

- Blok speaker L Depan (+ tweeter) / R Depan (+ tweeter): 152 W (per saluran pada 4 Ω, 1 kHz)
- Blok speaker tengah: 152 W (pada 4 Ω, 1 kHz)
- Subwoofer: 240 W (pada 3 Ω, 100 Hz)

**Bagian BLUETOOTH**

Pita frekuensi

- Pita 2,4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

**Bagian USB**

Port ↔ (USB)

- Tipe A (khusus pembaruan perangkat lunak)

**Bagian HDMI**

Konektor

- Tipe A (19 pin)

**Umum**

Daya

- Model untuk Taiwan: 120 V AC, 50 Hz/60 Hz
- Model untuk negara/kawasan lain: 220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Konsumsi daya

- Nyala: 60 W
- Mode siaga jaringan (Bluetooth Standby) diatur ke ON): 2,0 W atau kurang
- Mode siaga (Bluetooth Standby) diatur ke OFF): 0,5 W atau kurang
- Saat fungsi (Auto Standby) diaktifkan, jika produk tidak dipasokkan dan tidak ada input sinyal selama kira-kira 20 menit, subwoofer otomatis masuk ke mode siaga jaringan atau mode siaga. (Dengan memaatkan fungsi [Auto Standby], konsumsi daya produk ini akan meningkat.

Ukuran (L x T x D)

- Tidak termasuk bagian yang menonjol
- Sekitar 275 mm × 388 mm × 388 mm

Berat

- Sekitar 11,6 kg

### Bar speaker (YY2089C1)

**Umum**

Ukuran (L x T x D)

- Tidak termasuk bagian yang menonjol
- Bar speaker: Sekitar 907 mm × 64 mm × 90 mm
- Bar speaker dengan Kaki: Sekitar 907 mm × 77 mm × 90 mm

Berat

- Bar speaker: Sekitar 2,6 kg
- Bar speaker dengan Kaki: Sekitar 2,6 kg

### Amplifier nirkabel (YY2089C3)

**Bagian amplifier**

OUTPUT DAYA (referensi)

- Blok speaker L Belakang (+ tweeter) / R Belakang (+ tweeter): 152 W (per saluran pada 4 Ω, 1 kHz)

**Umum**

Daya

- Model untuk Taiwan: 120 V AC, 50 Hz/60 Hz
- Model untuk negara/kawasan lain: 220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Konsumsi daya

- Nyala: 30 W
- Mode siaga jaringan (indikator daya menyala merah): 2,0 W atau kurang
- Mati (indikator daya mati): 0,3 W atau kurang
- Ketika Anda menekan dan menahan LINK selama 2 detik atau lebih dan melepaskan jari Anda, speaker akan beralih ke mode mati dan indikator daya dimatikan. Tekan LINK untuk menggunakan speaker lagi.
- Saat fungsi (Auto Standby) diaktifkan, jika produk tidak dipasokkan dan tidak ada input sinyal selama kira-kira 20 menit, amplifier nirkabel otomatis masuk ke mode siaga jaringan. (Dengan memaatkan fungsi [Auto Standby], konsumsi daya produk ini akan meningkat.

Ukuran (L x T x D)

- Tidak termasuk bagian yang menonjol
- Sekitar 175 mm × 52 mm × 175 mm

Berat

- Sekitar 0,76 kg

### Speaker belakang (YY2089C4)

**Umum**

Ukuran (L x T x D)

- Tidak termasuk bagian yang menonjol
- Sekitar 106 mm × 216 mm × 98 mm

Berat

- Sekitar 0,89 kg

### Bagian pemancar/penerima nirkabel

Pita frekuensi

- Pita 2,4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

**Item yang disertakan**

Subwoofer (1)

- Bar speaker (1)
- Amplifier nirkabel (1)
- Speaker belakang (2)
- Remote control (1)
- Baterai (2)
- TEMPLATE BRACKET PEMASANGAN DINDING (Kertas) (1)
- Kaki (2)
- Sekrup (2)
- Kabel HDMI (1)

Model untuk Taiwan:

- Kabel daya AC (2)
- Model untuk negara/kawasan lain: Kabel daya AC (4)
- Dokumen (1 set)

Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.


ภาษาไทย	ระบบโอเอ็มแอลเตอร์
รุ่น: YY2089C	
คำขวัญ "ผลิตภัณฑ์" ในเอกสารฉบับนี้หมายถึงตัวผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริม	
ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้บนพื้นที่ยึดจาก เช่น ฐานผลิตภัณฑ์หรือชั้นเบมิ่ง	
เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ ห้ามใช้ฉนวนฉนวนกัน ฟ้าผ่าได้ ฉนวนกัน ชั่วๆ ปิดช่องระบายอากาศของตัวเครื่อง และห้ามใช้เครื่องฉนวนกันความร้อนเช่นฉนวนโฟลที่มีฉนวนพิษ (เช่น เทนโซไซท์จุดไฟได้)	
เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือไฟไหม้ชนิดอื่น ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ใกล้บริเวณที่มีน้ำหยดหรือที่กระเด็นน้ำโดยตรง และห้ามวางวัตถุที่บรรจุของเหลว เช่น แก้วกับ บริเวณผลิตภัณฑ์	
เครื่องจะยังคงเชื่อมต่อถึงแหล่งจ่ายไฟ AC อยู่ ตราบใดที่ยังมีสายไฟเข้าที่ตัวรับบนมัน แม้ว่าจะปิดเครื่องอยู่ก็ตาม	
ติดตั้งเครื่องไว้ในตำแหน่งที่ห้ามสามารถถอดสายไฟออกจากตัวรับบนมันได้ทันทีในกรณีที่เกิดปัญห	
<div><span><span>⚠</span></span></div> <div>ข้อควรระวัง</div> อย่าปิดช่องระบายอากาศ	
เครื่องนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานบนพื้นผิวที่อ่อนนุ่ม (เช่น บนเตียง ผ้าพัน ฯลฯ)	
สำหรับตัวสักรักริม	
ข้อควรระวัง	
หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ถอดออก อาจมีความเสี่ยงจากการระเบิดได้	
ให้กำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วทิ้งและข้อบังคับของท้องถิ่น	
ห้ามปล่อยใบเบตเตอร์ (ทั้งเบตเตอร์หรือเบตเตอร์ที่ติดตั้งไว้ภายใน) ล้มเหลวกับความร้อนสูงจัด เช่น แสงแดด ปรอทไฟ หรือความร้อนในลักษณะดังกล่าวเป็นเวลานาน	
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีเหล็กหรือขั้วบนเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ ารวางระบายจากไฟตรงของตู้ข้อบังคับฉบับปรับปรุงแล้วไม่มีสำหรับรักษาภาวะไฟตรงของหัวใจ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ใกล้กับผู้ใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้หากท่านใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว	
รายชื่อและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"><li>ที่ติดเครื่อง</li></ul>	
อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและได้ผ่านการประเมินข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ EMC โดยใช้อุปไฟเชื่อมต่อที่สั้นกว่า 3 ม.	

## วิธีใช้

**การติดตั้ง การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องนี้ต้องดำเนินการตามแอป "Sony | BRAVIA Connect" ที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟนของท่าน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้งานเครื่อง ให้เข้าสู่ URL บนหน้าปกของเอกสารนี้เพื่อดูคู่มือช่วยเหลือ**


## การติดตั้งชั้นบนผนัง

**โปรดดูคู่มือช่วยเหลือจาก URL บนหน้าปกของเอกสารนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการติดตั้งอื่น**




Ⓐ ช่องว่างระหว่างหัวสกรูที่ติดตั้ง (ไม่ได้ให้มาด้วย) และผนัง: 9.7 มม. ถึง 10.7 มม.

Ⓑ ระยะห่างระหว่างสกรูสำหรับการติดตั้งบนผนัง: 585 มม.



Ⓒ ช่องว่างระหว่างหัวสกรูที่ติดตั้ง (ไม่ได้ให้มาด้วย) และผนัง: 3.8 มม. ถึง 4.8 มม.



Ⓓ ช่องว่างระหว่างหัวสกรูที่ติดตั้ง (ไม่ได้ให้มาด้วย) และผนัง: 1.6 มม. ถึง 2.6 มม.

Ⓔ ระยะห่างระหว่างสกรูสำหรับการติดตั้งบนผนัง: 98 มม.

<b>หมายเหตุ</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>ชวาม Bar speaker และเครื่องขยายเสียงโรคราใบแนวนอนบนผนังเครื่อง</li> <li>ขอใช้ความระมัดระวังของ Sony หรือผู้รับบนหน้าที่ได้รับอนุญาตดำเนินการติดตั้งลำโพงและเครื่องขยายเสียง ไร้สายอย่างปลอดภัยและตามที่มีความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์</li> <li>Sony จะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การติดตั้งที่ไม่มีฉนวนการใช้งานในกรณีเกิด หรือขาบยตรงรอยขีด</li> <li>เพื่อความปลอดภัย กรุณามั่นก้างแรงร่วมกับช่างอย่างน้อยสองคนในการติดตั้ง Bar speaker</li> <li>เคื่องสกรู (ไม่ได้ให้มาด้วย) ให้เหมาะสมกับวัสดุของผนังและความแข็งแรง สกรูที่แข็งแรงเสมออาจทำให้ผนังเสียหายได้ หรือขึ้นอยู่กับวัสดุของผนัง</li> <li>ชั้นสกรูเข้าที่กับคอนกรีตหรืออิฐเท่านั้น</li></ul>

## ใบอนุญาต

- ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่ Sony ใช้งานได้ซึ่งตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ์ เรามีภาระหน้าที่ในการประกาศให้ท่านทราบว่าได้อิทธิพลของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์บางเรื่องเมื่อเราทราบถึงเนื้อหาของข้อตกลง โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้และอ่านเนื้อหาของใบอนุญาต https://rdl.sony.net/help/ht/si/25/
- ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้ GPL/LGPL และใบอนุญาตอื่นๆ ซึ่งอาจต้องมีการใช้สิทธิ์เพิ่มเติมกับท่านสามารถค้นหาสำเนาของรหัสต้นฉบับที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านภายใต้ GPL/LGPL (และรวมสิทธิ์อื่นๆ) ได้ที่ URL ต่อไปนี้ ท่านสามารถรับรหัสต้นฉบับเหล่านี้ได้ตามโดย GPL/LGPL บนสื่อกลางแบบใช้สายจากเราเป็นระยะเวลาสามปีหลังจากจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้ครั้งสุดท้ายโดยสามารถขอแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ URL ต่อไปนี้ ขอเสนอที่นี่ได้กับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ https://oss.sony.net/Products/Link/ โปรดตั้งไว้ว่า Sony ไม่สามารถต่อต้านหรือถอนสมอต่อการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับรหัสต้นฉบับนี้
- Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, VirtualX, and the DTS-X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- บริการที่จัดหาโดยบริษัทภายนอกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ระดับ หรือยุติได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Sony มิอาจรับผิดชอบต่อการมีต่างๆ ดังกล่าว

## ข้อควรระวัง

**เกี่ยวกับสายไฟ**

- สายไฟ AC ที่หนีบที่การถอดแบบมาสำหรับตัวเครื่องนี้โดยเฉพาะ ไม่ควรนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ
- ไฟตัดการเชื่อมต่อสายไฟ AC จากตำแหน่ง AC โดยสมบูรณ์หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน เมื่อถอดสายไฟ AC ให้จับที่ปลั๊กเสมอ ห้ามดึงสาย
- สายไฟ AC ต้องเปลี่ยนที่ร้านบริการที่ได้รับบริการรับรองเท่านั้น

**เกี่ยวกับตำแหน่งติดตั้ง**

- ห้ามวางตัวเครื่องไว้ใกล้กับแหล่งความร้อนหรือในบริเวณที่มีแสงแดดส่องโดยตรง บริเวณนี้มีฝุ่นมากเกินไป หรือบริเวณที่มีการสะสมเชื้อราจากเครื่องจักร
- วางเครื่องนี้ลงบนพื้นผิวเรียบที่ระดับพื้นเสมอ เนื่องจากบนพื้นผิวลาดเอียง เครื่องอาจจกหล่นหรือหลุดออกจากพื้นผิวเนื่องจากการสั่นสะเทือน ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ เกิดความเสียหายได้ หรือทำให้ประสิทธิภาพลดลง
- ควรวัดความมตตรงวิธีวางตัวเครื่องบนพื้นผิวที่ตั้งอยู่และเป็นที่แคบ (เคเบิลทีวีก็, ลงน้ำหนัก, ชั่งมา เป็นต้น) เนื่องจากอาจทำให้พื้นดังกล่าวเกิดคราบหรือสีซีดได้
- ห้ามวางของตัวเครื่องนี้มาใช้ประเภทป้องกันคลื่นแม่เหล็ก ห้ามวางบริเวณแม่เหล็กบนตัวเครื่องหรือบริเวณใกล้ถึง
- ห้ามวางวัตถุโลหะที่หนักเหนือจากทีวีไว้ใกล้กับตัวเครื่อง ฟังก์ชันไร้สายอาจไม่เสถียร

**วิธีการดูแลรักษาตัวเครื่อง**

ท่านสามารถใช้เครื่องนี้ได้เป็นระยะเวลานานและสบายขึ้นเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาตัวดังนี้

- ห้ามวางและถอดเครื่องให้ยห่างหนึ่งถึงยี่มู่ ห้ามใช้แอลกอฮอล์ ผงซักฟอกหรือยาถูพื้น หรือผ้าที่ระคาย เช่น แอลกอฮอล์ หรือน้ำมันเบนซิน

**เกี่ยวกับการสื่อสาร BLUETOOTH®**

- คลื่นไมโครเวฟที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ BLUETOOTH ขึ้นเป็นบริเวณต่อไปนี้ เนื่องจากอาจได้เกิดอุบัติเหตุได้:
  - ในโรงพยาบาล ใกล้กับที่นอนปรอทไฟ บริเวณที่มีฟ้าผ่าไว ใกล้กับประตูอัตโนมัติ หรือใกล้กับสัญญาณเคลื่อนที่ไฟฟ้า

**หมายเหตุอื่นๆ**

- วางตัวเครื่องในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอเพื่อป้องกันความร้อนสะสมและเพื่อให้อายุการใช้งานของตัวเครื่อง
- อย่าเสตน้ำลงบนผลิตภัณฑ์นี้และอุปกรณ์เสริมที่ինมาด้วย เนื่องจากชิ้นส่วนเหล่านี้มีกันน้ำ
- อย่าถอดสิ่งแปลกปลอมจากช่องของชุดลำโพง
- ห้ามมีของแข็งหรือของเหลวเข้าไปในตัวเครื่อง ให้อุดปลั๊กของตัวเครื่องออกและให้ช่างที่มีความชำนาญตรวจสอบก่อนใช้งานต่อ
- หากทำมื่อสิ่งของสิ่งหรือปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องซึ่งไม่ครอบคลุมอยู่ในคู่มือนี้ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้เคียงท่าน

## เครื่องหมายการค้า

- โลโก้และเครื่องหมายการค้า BLUETOOTH® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของและการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ได้รับผิดู โดย Sony Group Corporation และบริษัทในเครือเป็นไปโดยได้รับอนุญาต

- คำว่า "HDMI™", HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc. เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือฉบับนี้ ไม่มีการระบุเครื่องหมาย ™ และ ®

## ข้อมูลจำเพาะ

### ลำโพงเสียงทุ้ม (YY2089C2)

**ส่วนของเครื่องขยายเสียง**

กำลังขยาย (อัตรา)

ส่วนของลำโพงด้านหน้าซ้าย (+ ลำโพงทวีตเตอร์) + ด้านหน้าขวา (+ ลำโพงทวีตเตอร์): 100 W + 100 W (ที่ 4 โอห์ม, 1 kHz 1% THD)
ส่วนของลำโพงกลาง: 100 W (ที่ 4 โอห์ม, 1 kHz 1% THD)
ลำโพงเสียงทุ้ม: 140 W (ที่ 3 โอห์ม, 100 Hz, 1% THD)

กำลังขยาย (อ้างอิง)

ส่วนของลำโพงด้านหน้าซ้าย (+ ลำโพงทวีตเตอร์) / ด้านหน้าขวา (+ ลำโพงทวีตเตอร์): 152 W (ต่อข้อสัญญาณที่ 4 โอห์ม, 1 kHz)

ส่วนของลำโพงกลาง: 152 W (ที่ 4 โอห์ม, 1 kHz)

ลำโพงเสียงทุ้ม: 240 W (ที่ 3 โอห์ม, 100 Hz)

**ส่วนของ BLUETOOTH**

แบนด์วิดท์

แบนด์แวร์ที่ 2.4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

**ส่วนของ USB**

พอร์ต ↔ (USB)

- ประเภท A (สำหรับรับเชื่อมต่อพีแรว์เท่านั้น)

**ส่วนของ HDMI**

ขั้วต่อ

- ประเภท A (19 ึ่ง)

**โดยทั่วไป**

พลังงาน

รุ่นที่จำหน่ายในประเทศได้หรับ:

120 V AC, 50 Hz/60 Hz

รุ่นที่จำหน่ายในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ:

220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

การให้ไฟฟ้

เปิด: 60 W

โหมดสแตนด์บายเครื่องซ้าย (โหมดสแตนด์บาย Bluetooth) ตั้งค่าเป็นเปิด): 2.0 W หรือน้อยกว่า

โหมดสแตนด์บาย (โหมดสแตนด์บาย Bluetooth) ตั้งค่าเป็นเปิด): 0.5 W หรือน้อยกว่า

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน [โหมดสแตนด์บายอัตโนมัติ] หากไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์และไม่มีสัญญาณอินพุตเป็นเวลาประมาณ 20 นาที ลำโพงเสียงทุ้มจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเครื่องซ้ายโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ

การปิดใช้งานฟังก์ชัน [โหมดสแตนด์บายอัตโนมัติ] จะทำให้การให้ไฟฟ้ของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

ไม่รวมกับส่วนที่ยื่นออกมา

ประมาณ 275 มม. × 388 มม. × 388 มม.

น้ำหนัก

ประมาณ 11.6 กก.

### Bar speaker (YY2089C1)

**โดยทั่วไป**

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

ไม่รวมกับส่วนที่ยื่นออกมา

Bar speaker: ประมาณ 907 มม. × 64 มม. × 90 มม.

Bar speaker พร้อมขาตั้ง: ประมาณ 907 มม. × 77 มม. × 90 มม.

น้ำหนัก

Bar speaker: ประมาณ 2.6 กก.

Bar speaker พร้อมขาตั้ง: ประมาณ 2.6 กก.

### เครื่องขยายเสียงไร้สาย (YY2089C3)

**ส่วนของเครื่องขยายเสียง**

กำลังขยาย (อ้างอิง)

ส่วนของลำโพงด้านหลังซ้าย (+ ลำโพงทวีตเตอร์) / ด้านหลังขวา (+ ลำโพงทวีตเตอร์): 152 W (ต่อข้อสัญญาณที่ 4 โอห์ม, 1 kHz)

**โดยทั่วไป**

พลังงาน

รุ่นที่จำหน่ายในประเทศได้หรับ:

120 V AC, 50 Hz/60 Hz

รุ่นที่จำหน่ายในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ:

220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

การให้ไฟฟ้

เปิด: 30 W

โหมดสแตนด์บายเครื่องซ้าย (ไฟแสดงสถานะการกำลังสร้างเป็นสีแดง): 2.0 W หรือน้อยกว่า